



# ROCLAND

## Roc Cure

### Импрегнатор на основата на разтворители

#### Описание на продукта

Roc Cure е импрегнатор на основата на разтворители, специално разработен за защита на бетонни индустриални подове.

Формулата на Roc Cure позволява и подпомага хомогенния процес на хидратация на бетона през първите 28 дни, за да се позволи на повърхността да набере максималната възможна якост.

#### Предимства

- Подобрява процеса на хидратация на бетона
- Подобрява визията на повърхността
- Предотвратява прахоотделянето
- Намалява появата на пукнатини от съсъхване в ранния стадий на зреене на бетона

#### Приложения

- Върху бетон
- Импрегнатор за бетонни подове, обработени с повърхностни втвърдители



#### Технически характеристики

Цвят:	прозрачен
Плътност:	0,82 ± 0,04
Точка на искрене:	> 33°C
Точка на замръзване:	неприложимо
Покритие:	5 до 8 м <sup>2</sup> / литър/слой
Дълбочина на импрегниране:	клас II съгл. EN 1504-2

Roc Cure е прозрачен разтвор и се нанася чрез разпръскване върху прясно положен бетон и основи на базата на хидравлично свързващ материал (цимент).

#### Опаковка и съхранение

20 л, 200 л или 1000 л разфасовки.

При съхраняване на закрито и сухо място срокът на съхранение е 1 година.

#### Разходна норма

Roc Cure се полага с разходна норма 100-150 гр/м<sup>2</sup>. Roc Cure трябва да се полага равномерно върху повърхността и не трябва да бъде разреждан.

#### Мерки за безопасност

Препоръчително е носенето на ръкавици, маска и защитни очила, както при всички продукти на основата на смоли. Избягвайте вдишването и контакт с очите, кожата и устата. Използвайте само на добре вентилирани места, където пушенето е забранено. Случайни разливи по кожата или в очите трябва незабавно да бъдат изплакнати с вода. Информационните листове за безопасност са налични при поискване.

#### Начин на полагане

##### Полагане върху бетон/хидравлично свързващ материал

Бетонни плочи, повърхностни втвърдители и/или хидравлично свързващи материали трябва да бъдат положени преди разпръскването на Roc Cure. Излишната вода по повърхността трябва да бъде премахната преди полагането на импрегнатора.

##### Полагане на Roc cure

- Защитният импрегнатор Roc Cure трябва да бъде полаган веднага след финалната машинна обработка на повърхността. Нанася се чрез разпръскване под ниско налягане равномерно върху цялата повърхност на пода.
- От изключителна важност е импрегнаторът да бъде пропит добре в повърхността преди подът да бъде отворен за експлоатация.

Следните срокове трябва да бъдат спазвани:

Пешеходен трафик - след 7 дни

Лек трафик - след 14 дни

Пълно натоварване /мотокар/ - след 28 дни

Указания за поддръжка на подове, обработени с материал на Rocland са на разположение при поискване.

Официален представител за България:



Quality Flooring Solutions

Ен Си Джу ЕООД  
София 1387  
ул.Андрей Германов 11  
Терминал ММ, Обеля  
тел.02 945 52 52

[www.ncg.solutions](http://www.ncg.solutions)